

Anleitung Buchscanner Bookeye 5

1. Scanner einschalten

Der Knopf zum Einschalten des Geräts finden Sie auf der rechten Seite.

2. USB-Stick einstecken

4. Gewünschtes Datei-Format auswählen (z.B PDF, JPEG, etc.)

Wähle „**PDF**“, wenn es Dir im Image hauptsächlich auf den Text ankommt.

Wähle „**JPEG**“, wenn es Dir im Image hauptsächlich auf die Grafik ankommt.

5. Funktionalitäten des Scans einstellen

Mit dem Pfeil in der linken unteren Ecke des Bildschirms lässt sich ein Aufklappmenü öffnen, das weitere Funktionalitäten zur Erstellung und Bearbeitung des Scans enthält. Zu diesen Funktionalitäten zählen:

5.1. Seitenteilung



Wähle Seitenteilung „**Auto**“, wenn Du die linke und rechte Seite Deines Buches jeweils als ein Image darstellen möchtest. Der Scanner macht nur einen Scan, aber die Software errechnet die Mitte und teilt Dir die Seite.

Wähle „**Aus**“, wenn Du keine Seitenteilung möchtest.

5.2. Fingertfernung



Wähle „**Ja**“, wenn Du die Seiten während des Scannens mit den Fingern festhalten musst. Halte die Seiten nur oberhalb und/oder unterhalb der roten Laserlinie fest. Wenn Du die rote Laserlinie nicht siehst, drücke kurz auf den „Power-Knopf“ rechts am Scanner. Wähle „**Buchschnitt**“, wenn Du die überstehenden Seiten links und rechts entfernt haben möchtest.

Wähle „**Aus**“, wenn Du keine Bearbeitung benötigst.

6. Medium scannen

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten wie Sie den Scanvorgang auslösen können.

1. Möglichkeit: Button „Bild scannen“ in der linken oberen Ecke des Bildschirms anklicken
2. Möglichkeit: Knopf „Scan“ unterhalb der Buchwippe betätigen
3. Möglichkeit: Mit dem Fuß das Pedal unter dem Scanner betätigen

Scans zwischen zwei Seiten einfügen

Um einen Scan zwischen zwei bereits gescannten Seiten einzufügen, wählen Sie das Bild aus, vor das der Scan gesetzt werden soll. Anschließend berühren Sie in der Bildleiste das Plus-Zeichen (+) und starten den Scanvorgang.

Einzelne gescannte Seiten löschen

Um eine bereits gescannte Seite zu löschen, berühren Sie in der Bildleiste das Zahnrad-Symbol. Daraufhin erscheint bei allen gescannten Seiten in der rechten oberen Ecke ein Mülltonnen-Symbol. Wenn man dieses auswählt, wird die markierte Seite gelöscht. Danach kann der Scanvorgang ganz normal weitergeführt werden.

Neuanordnung der gescannten Seiten

Um bereits gescannte Seiten innerhalb der Bildleiste zu verschieben, wählt man die Seite aus und hält diese länger gedrückt. Anschließend bewegt man diese an die gewünschte Stelle.

7. Weitere Funktionalitäten des Scans

Maskierung



ACHTUNG: Die Maskierung kann nur dann ausgewählt werden, wenn die Seitenteilung auf „Aus“ steht!



Das Bild kann zugeschnitten werden.

DIN / ANSI



Das Format des Zuschnitts kann ausgewählt werden.



Die beiden Seiten des Originaldokuments können separat zugeschnitten werden und erscheinen anschließend hintereinander in der Bildleiste.



Dieses Feld wird erst dann aktiv, wenn man ausgewählt hat, dass das Originaldokument in der Mitte geteilt werden soll.



Die Stelle an der das Originaldokument getrennt werden soll, kann ausgewählt werden.



Die Schere muss ausgewählt werden, damit der Zuschnitt erfolgt.



Der Zuschnitt wird abgebrochen.

Farbmodus



Wähle **„24bit Farben“**, wenn Du es z.B. für ein Bild brauchst. Hier hast Du die größte Datei.
Wähle **„Graustufen“**, wenn z.B. Grafiken und Bilder hast, aber es Dir hauptsächlich auf den Text ankommt.
Wähle **„Bitonal“**, wenn es Dir nur auf den Text ankommt, und keine Grafiken im Bild sind. Hier hast Du die kleinste Datei.

Bilddrehung



- Keine (0°): Das Bild wird nicht gedreht.
- 90° (im UZS): Das Bild wird um 90° gedreht.
- 180° (im UZS): Das Bild wird um 180° gedreht und steht auf dem Kopf.
- 270° (im UZS): Das Bild wird um 270° gedreht.

Scan-Modus



Wähle **„schnell“**, wenn Du es eilig hast.
Wähle **„hochwertig“**, wenn Du eine bessere Scanqualität möchtest.
Wähle **„Anti-Reflexion“**, wenn Du glänzende Vorlagen wie z.B. Zeitschriften hast.

Schwarzrandentfernung



Schwarze Ränder an den Rändern der gescannten Bilder werden entfernt.

An: Wenn die Schwarzrandentfernung eingeschaltet ist, erscheinen Schieberegler, mit denen man einstellen kann, wie viel schwarzer Rand entfernt werden soll.

Aus: Der schwarze Rand wird nicht entfernt.

Format



Wähle „**Auto**“, wenn das Buch gerade aufliegt.

Wähle „**Ausrichten & Beschneiden**“, wenn das Buch schief aufliegt.

Wähle „**Randzugschlag +**“, wenn Du einen schwarzen Rand um das Bild haben möchtest.

Wähle „**Randzugschlag -**“, wenn Du etwas vom Buch abschneiden möchtest.

8. Speichern



Wenn Sie den gesamten Scanvorgang beendet haben und die Datei speichern möchten, wählen Sie den Button „**Übertragen**“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms aus. Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster und Sie müssen noch einmal den Button „USB“ auswählen. Anschließend kann man „Exit“ auswählen.

Stapel beenden



Wählen Sie „Ja“ aus, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den gesamten bisher gescannten Auftrag löschen möchten, ohne diesen zu speichern.

9. USB-Stick entfernen